

Návod - váha s výpočtom ceny série ACS

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pohyb vzduchu s klimatizácií a otvoreného okna ovplyvňuje presnosť váhy.

Predmety ukladajte na váhu vždy opatrne.

Nevážte predmety presahujúce max. kapacitu váhy, pretože by to mohlo na trvalo poškodiť senzor.

Chráňte váhu pred dažďom a priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou (nad 50 ° C).

Váha nie je vodotesná.

Váhu neumiestňujte do blízkosti magnetického poľa.

Váhu sami neotvárajte ani nedovoľte to neoprávneným osobám.

S opravou zariadenia sa vždy obráťte na predajcu alebo servisného technika.

VLASTNOSTI

- Špecifikácie: max. váživosť 30 kg alebo 40kg, dielik 2 g alebo 5g (podľa verzie)
- Napájacie napätie 220 V a vstavaný 4V akumulátor
- Pamäť až na 8 jednotkových cien
- Pamäť nameraných údajov (0-99)
- Automatické vypnutie pre úsporu energie
- Možnosti displeja: hmotnosť - 5 číslic; cena za kg - 5 číslic; celková cena - 6- číslic

POPIS TLAČIDIEL

Tlačidlo nuly ZERO vynuluje váhu

Tlačidlo TARE odčítava hmotnosť balenia

Tlačidlo M slúži na uloženie výsledkov

Tlačidlo ADD uloží hodnotu hmotnosti a množstvo. Tlačidlo M1-M8 uloží ceny za kg

Tlačidlo C sa používa na vymazanie uložených údajov

0-9 číselné tlačidlá sa používajú na zadávanie údajov o cenách.

Desatiná čiarka- Toto tlačidlo sa používa na nastavenie čiarky v cenách za kg

POPIS ZOBRAZENIA indikátorov na displeji:

1. Indikátor tary: táto LED kontrolka sa nachádza vľavo pod displejom zobrazenia váhy
2. Ukazovateľ nuly: táto dióda sa nachádza na pravej strane pod displejom zobrazenia váhy
3. Indikátor napájania: LED napájania sa nachádza pod displejom zobrazenia celkovej ceny

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

NULOVANIE HMOTNOSTI

Ak na váhe nie je žiadny predmet a ukazovateľ hmotnosti nevykazuje nulový výsledok, stlačením tlačidla ZERO aktivujete indikátor nuly.

VÁŽENIE

Uistite sa, že váha je v nulovej polohe, položte tovar na váhu, hmotnosť tejto položky sa zobrazí na displeji hmotnosť.

TAROVANIE

Keď je zobrazený výsledok stabilný, položte nádobu na váhu, stlačte tlačidlo tara, hmotnosť balenia sa uloží. Odoberte nádobu z váhy a znova stlačte tlačidlo Tara.

VAROVANIE PRED PREŤAŽENÍM Nevážte predmety, ktorých hmotnosť prekračuje maximálnu váživosť váhy. Keď zaznie alarm, odstráňte predmet, aby ste nepoškodili snímač váženia.

NASTAVENIE JEDNOTKOVEJ CENY

Jednotkovú cenu nastavíte pomocou číselných tlačidiel, nastavená cena sa zobrazí na displeji jednotkovej ceny, na displeji celkovej ceny sa zobrazí konečná cena daného produktu. Ak chcete vymazať predchádzajúcu jednotkovú cenu, stlačte tlačidlo C.

ULOŽENIE JEDNOTKOVÝCH CIEN

VÁHA ACS dokáže uložiť až 8 jednotkových cien.

Stlačte tlačidlo M a pomocou číselných tlačidiel zadajte príslušnú cenu.

Teraz stlačte tlačidlo M * (* = 1 až 8). Hodnota sa uloží pod tlačidlom M * (* = 1 až 8). Ak ste predtým pod daným tlačidlom uložili inú hodnotu, stará hodnota sa nahradí novou hodnotou.

VYVOLANIE JEDNOTKOVEJ CENY

Ak chcete použiť jednotkovú cenu uloženú v váhe, počas váženia stlačte príslušné tlačidlo M1 až M8 keď je váha ustalená, jednotková cena sa načíta a na váhe sa zobrazí celková cena.

UKLADANIE ÚDAJOV

PRÍPRAVA NA UKLADANIE ÚDAJOV

Vždy pred uložením údajov sa uistite, že na váhe nie je žiadny predmet,

SČÍTAVANIE

Položte vážený predmet na váhu, počkajte, kým sa výsledok stabilizuje, stlačte tlačidlo ADD, na displeji sa zobrazí „ADD n,“, čo znamená množstvo stlačenia tlačidla ADD.

Ak ste pre tento predmet zadali jednotkovú cenu, zobrazí sa hmotnosť aj cena.

Umiestnite predmet na váhu, nechajte zobrazený výsledok stabilizovať, pomocou číselných tlačidiel zadajte jednotkovú cenu, cena sa zobrazí na displeji jednotkovej ceny, zobrazí sa aj celková cena.

Teraz stlačte tlačidlo ADD, čím sa uložia prijaté zostatky a ceny.

Potom odstráňte prvý predmet z váhy a umiestnite ďalší predmet na váhu, nechajte zobrazený výsledok stabilizovať, pomocou číselných tlačidiel zadajte jednotkovú cenu, znova stlačte tlačidlo ADD. Na displeji jednotkovej ceny sa zobrazí ADD 2, Na displeji hmotnosti a na displeji celkovej ceny sa zobrazí hmotnosť a cena daného objektu.

Tieto operácie môžete vykonať až 99-krát.

VYMAZANIE ULOŽENÝCH VÝSLEDKOV

Uložené výsledky môžete kedykoľvek odstrániť stlačením tlačidla C (čistenie).